

## CITROEN GRAND C4 PICASSO

Unsere Nr.: H0466

### 2 Kofferraumauskleidungen Modelle

Beide: umgeklappte 3. Reihe

Entweder 2. Reihe zurückgeschoben oder vorgeschoben



### Verpackungsanforderungen

#### Kofferraumauskleidungen

- Mindesten 22 selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder  
2 x 465mm lang abgeschnittene selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder.

#### Heckklappenabdeckung

- Mindestens 25 selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder  
1 x 400mm lang abgeschnittene selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder.

## Wichtig für die Vorbereitungen

Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbänder zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbändern **MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen "Intensive Tar Remover" von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen.

**HINWEIS:** Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren.

### Vorbereitungen

- Entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden  
*Bitte schauen Sie die referenz Fotos auf die nächste Seite für die folgende:*
- **Foto A:** Die 3. Reihe Fußraum ist mit die Einschub-klappen bedeckt.
- **Foto B:** Entriegeln Sie die 3. Reihe Sicherheitsgurte und befestigen wie gezeigt.

### Montieren

#### Unterteil

- Positionieren Sie das Unterteil so, dass es sich gut einfügt. Das Haken-Klettband auf der Rückseite der Auskleidung haftet direkt am Teppich.
- Befestigen Sie die vier Verbindungen (am heckklappenende) an der "D" Ringe.

## Vorderteil

- Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten. Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück.
- Rücksitz Plus und geteilter Versionen: Das Haken-Klettband haftet direkt am Teppich.

## Seitenteile

- Positionieren Sie die Seitenteile sorgfältig und befestigen Sie die Bänder.
- Befestigen Sie die Schlaufen-Klettbänder am Kunststoff

## Optionale Extras

Rücksitz-Plus-Versionen - Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, bevor Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (siehe Option Rücksitz Plus auf der Website für detaillierte Fotos).

Heckklappenabdeckung: Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen.

