

Audi Q5 - ab 2016 Audi SQ5 - ab 2017

Unsere Nr.: H0652

INHALT MONTAGESATZ:

FÜR DIE
KOFFERRAUMAUSKLEIDUNG

- **2x 440 mm** 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbander

FÜR DIE
HECKKLAPPENABDECKUNG

- **18 x** selbsthaftende Schlaufen-Klettbander



Version "Geteilter Rücksitz" für Variante SH I



WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG

Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbander zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbandern **MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen.

Leider können wir dieses Produkt nicht anbieten, da es durch unseren Paketdienst nicht transportiert werden kann.

HINWEIS: Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren.



Schritt 1. VORBEREITUNGEN

- Entfernen Sie die Laderraumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden.
- Für Fahrzeuge mit verstellbarer Rücksitzlehne: Muss voll geneigt sein (**Bild A**)



Schritt 2. BODEN AUSLEGEN

- Entfalten Sie den Hatchbag und legen Sie ihn in das Fahrzeug. Der Teil mit dem Hatchbag-Etikett befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes. Positionieren Sie das Unterteil so, dass es sich gut einfügt. (**Bild B**)



Schritt 3. VORDERTEIL

- **Nur für Version "Rücksitz Plus" / "Geteilter Rücksitz"**: heften Sie das Klettband zwischen den Seitenteilen und dem Vorderteil aneinander. (**Bild C**)
- Beginnen Sie mit der mittleren Kopfstütze und schlingen Sie die Klettbänder um beide Kopfstützensäulen. (**Abbildung D**). Achten Sie dabei darauf, dass sich die Auskleidung nicht anhebt. Gegebenenfalls festhalten. Verfahren Sie gleichermaßen mit der rechten und linken Kopfstütze.



VERSION RÜCKSITZ PLUS

Die Klettbandlaschen für die Kopfstützen **MÜSSEN** unbedingt gelöst werden, bevor die Lehne der Rücksitze umgeklappt werden kann. (*Weitere Hinweise finden Sie auf unserer Webseite unter "Unsere Videos".*)



Schritt 4. HINTERSEITE

- Befestigen Sie die zwei 400 mm langen 30mm breiten Klettbänder an der Chromverschalung der Ladekante, und zwar an beiden Seiten der Heckklappenverriegelung. Befestigen Sie die Auskleidung mit den Haken-Klettbändern, die an der Unterseite angeschweißt sind. (**Bild E**)



Schritt 5. SEITENTEILE

- Positionieren Sie die Ausbuchtungen in den Seitenteilen so, dass sie sich gut einfügen. Die Klettbänder auf der Rückseite des Kofferraumschutzes haften direkt am Teppich. (Bild F & G)
- Befestigen Sie das Haken-Klettband, das sich entlang der Oberkante der Auskleidung befindet, an der oberen Kante der Teppichverschalung. Das Klettband haftet dabei direkt am Teppich. (Bild H & I)



FÜR KOFFERRAUMFORM 2 (SH2)

Bitte beachten Sie, dass das Netz auf der linken Seite von der Kofferraumauskleidung abgedeckt wird, das Netz auf der rechten Seite ist zugänglich und kann als Stauraum verwendet werden. (Bild G & I)

Beachten Sie auch, dass die Kofferraumauskleidung modifiziert wurde, damit sich bei den Lüftungsschlitzen nun ein Maschengewebe befindet. (Bild F noch ohne Maschengewebe)

ZUSÄTZLICHE EXTRAS

Bitte beachten Sie, dass einige Fotos nur zur allgemeinen Darstellung dienen.

SCHRITT 6A. RÜCKSITZSCHONER


- Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel und anderem Schmutz.
- Senken Sie die Kopfstützen.
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettstreifen, welcher direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Abbildung 1)
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen gelegt und deckt einen Teil der Vorderseite der Lehne ab. (Abbildung 2)
- Falls der Sitzschoner große Kopfstützen abdeckt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen, um die Kopfstützensäulen aufzunehmen.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option Rücksitz Plus & Geteilter Rücksitz verwendet werden. Bei umgeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseite und der Kopfstützen ab. (Abbildung 3)



SCHRITT 6B. HECKKLAPPENABDECKUNG



- Positionieren Sie die Abdeckung an der Heckklappe und reinigen Sie jene Stellen, wo die selbstklebenden Klettstreifen (mit Schlaufen) angebracht werden. (Abbildung 4)
- Verwenden Sie die selbstklebenden Klettstreifen (mit Schlaufen), um die Abdeckung an der Kunststoffverschalung zu befestigen.



SCHRITT 6C. STOSSSTANGENSCHUTZ

- Installieren Sie die Kofferraumauskleidung
- Bringen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettstreifen (mit Schlaufen) an, der sich am Boden der Kofferraumauskleidung entlang der hinteren Kante befindet. (Abbildung 5)
- Der Stoßstangenschutz kann zum Verstauen im Kofferraum gefaltet oder gerollt werden ODER kann auch abgenommen und anderwertig verstaut werden, wenn die Heckklappe geschlossen ist.



ZUSÄTZLICHE EXTRAS

SEITE 2

Bitte beachten Sie, dass einige Fotos nur zur allgemeinen Darstellung dienen.

SCHRITT 6D. BODENVERLÄNGERUNG

Die "Bodenverlängerung" bietet einen ausgezeichneten Schutz für die hintere und vordere Sitzbank, wenn sie mit der Version RÜCKSITZ PLUS bestellt wird. (Abbildung 6)

- Die Bodenverlängerung ist dazu konzipiert, an der Kofferraumauskleidung, Version Rücksitz Plus, angebracht zu werden.
- Dadurch wird die Rückseite der Vordersitze und der Boden des verlängerten Laderaums besonders geschützt, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.
- Die hinteren Türen werden nicht abgedeckt.
- Heften Sie die Verlängerung an die Hauptplane an. (Abbildung 6)



Der Rücksitzschoner 6A, der Stoßstangenschutz 6C & die Bodenverlängerung 6D können nicht nachträglich bestellt werden, da der Kofferraumschutz entsprechend vorbereitet werden muss.

SCHRITT 6E. MONTAGESATZ FÜR HÄUFIGEN GEBRAUCH

- Wenn Sie Ihren Kofferraumschutz häufig ein- und ausbauen, kann es vorkommen, dass sich der Teppich verfilzt. Um das zu verhindern, bieten wir einen "Montagesatz für häufigen Gebrauch" an. (Abbildung 7+8)

Der "Montagesatz für häufigen Gebrauch" ist in unserem Online-Shop erhältlich. Einfach unter "Zubehör" mitbestellen.

Der Montagesatz ist auch nach der Bestellung separat erhältlich.

